

UPUTE ZA PRIPREMU I NANOŠENJE EKOTAPETA

Priprema površine za nanošenje:

Primjena SILK PLASTER dekorativnog premaza je vrlo jednostavna. Svatko to može izvesti čak i bez posebne obuke jer ne trebate nikakvu posebnu opremu.

Prije svega, površina mora biti suha, čista i ravnomjerno bijela, bez mrlja. Stoga uklonite stare pozadine, stare tapete, ljepila, boje, žbuke, drvene ili metalne vijke, kako se ne bi stvorila hrđa ili žute mrlje na površini. Da biste to spriječili sve vijke, šarafe, čavle itd. premažite bijelom uljanom bojom a metalne, stare i drvene površine trebaju biti dobro pripremljene s posebnim premazima ili bojama na uljanoj bazi.

Kada imate suh i čist zid, počnite da nanosite žbuku(prajmer) na zid. Preporučamo primjenu 2 sloja originalnog SILK PLASTER Primera koji se nanosi u dvije ruke i 24 sata vrijeme sušenja između slojeva.

Nanošenje ekotapeta:

1. Za svaku zidnu ili stropnu površinu pripremljenu za primjenu, preporuča se izmješati točan broj pakiranja kako bi se ona pokrila u cijelosti od kuta do kuta u jednoj seriji. Ulijte vodu na sobnu temperaturu u pripremljenu posudu u skladu sa donjim uputama.



Fort, Miracle	Nord, East, Provence, Art Design	Master, Optima, Standard, Prestige, Victoria, Air Line, West, South, Ecodecor	Relief, Premium
2,5 litra	4,5 litra	6 litara	7 litara



2. Ako je potrebno, dodajte zlatni ili srebrni dodatak u vodu. Dodaci nisu uključeni i isporučuju se zasebno. Potresite ga kako biste smjesu rasporedili ravnomjerno, izlijte je u posudu i snažno promiješajte ručno kako biste izbjegli klobuke lijepila. Materijal ne može škoditi koži ili zdravlju.

UPOZORENJE: Preporučujemo korišćenje cijelog pakiranja jer se može desiti da lepljive komponente ne budu ravnomjerno raspoređene tako da ih u jednom dijelu vrećice može biti više a u drugom nedovoljno.



3. Ostavite izmješanu smjesu na period od 12 sati a za prikladnu pohranu koristite vrećicu za pakiranje. Svaka vrećica treba biti posebno izmješana u vodi a zatim ih treba objediniti u većoj posudi (15-25lit) I ponovo dobro izmješati kako bi se dobila idealna konzistencija I optimalna objedinjenost boja. Dodajte do 1 litre vode na sobnoj temperaturi po jednoj vrećici radi lakše primjene.



4. Manje količine smjese ravnomjerno nanositi na pripremljenu površinu u slojevima debljine 1-2mm plastičnom špahtlom koja mora prijanjati na materijal pod kutom od 10-15 stupnjeva, stvarajući klin. Smjesu nanositi laganim pokretima u period 1-2 sata a špahtlu povremeno treba potapati u vodu. Ekotapeti Optima se mogu nanositi I pištoljem za prskanje i tada tlak mora biti 4 atmosfere I širinom mlaznice od 4mm ili više.

Unutarnja temperatura ne smije pasti ispod + 15 ° C, uz normalnu vlažnost zraka, a vrijeme sušenja ekotapeta je između 24 i 48h što ovisi o temperaturi, cirkulaciji zraka i vlage. Preporučljivo je prozračiti prostor otvaranjem prozora ili uključivanjem klima uređaja.

Za **djelomični popravak**, poprskajte vodu na oštećenu površinu i kada ekotapeta bude natopljena vodom treba ukloniti oštećeni komad i zamjeniti je već pripremljenom količinom nove smjese, ali se može iskoristiti i smesa skinuta sa zida. Stara smjesa se može samo okrenuti ako je samo uprljana, ili se može ponovo izmješati sa vodom.